

Beer Keramik-Infrarot-Wärmebrücken

Bedienungsanleitung

Transport

- Achten Sie beim Transport von freistehenden Wärmebrücken darauf, dass die Heizelemente schlagempfindlich sind. Behandeln Sie diese entsprechend vorsichtig.
- Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme allfällige Versand-Hilfen oder -Polsterungen, ebenso die Schutzfolie des Gehäuses.

Inbetriebnahme

- Achten Sie darauf, dass die Tischfläche, auf welche Sie die Wärmebrücke stellen, nicht aus brennbarem Material besteht.
- Schalten Sie die Wärmebrücke mit dem Drehschalter ein und aus. Die Abstrahlungstemperatur wird bereits nach ca. 4 Minuten erreicht. Die maximale Betriebstemperatur auf der Arbeitsfläche erreicht das Gerät nach ca. einer halben Stunde.

Reinigung

Wärmebrücken sind Elektrogeräte. Verwenden Sie deshalb zur Reinigung bloss einen feuchten Lappen und etwas Reinigungsmittel. Stellen Sie die Wärmebrücke nie in den Geschirrspüler und spülen Sie sie nie unter fließendem Wasser ab. Das Abspritzen mit einem Druckreiniger oder mit dem Wasserschlauch ist absolut verboten.

Schutzmassnahmen

Entfernen Sie alle brenn- oder schmelzbaren Gegenstände von der Wärmebrücke. Untersuchen Sie die Zuleitung und den Stecker regelmässig auf Beschädigungen. Wechseln Sie diese nötigenfalls aus.



Position Schalter	Beleuchtung (wenn vorhanden)	Heiz-Zone
0	Aus	Aus
Lampe	Ein	Aus
1	Ein	Zone 1
2	Ein	Zone 1 + Zone 2 *
3	Ein	Zone 1 + Zone 2 + Zone 3 *

* sofern IR mehrzonig ist

Hinweis zu den Heiz-Zonen:

Die Zone 1 liegt nächstliegend zum Bedienschalter, Zone 2 ist die mittig gelegene Heizzone, Zone 3 liegt am weitesten entfernt zum Bedienschalter.

Bedienung mit Option "stufenlos regulierbare Steuerung":

Wenn bei einer mehrzonigen IR eine optionale stufenlos regulierbare Steuerung angebracht ist, erfolgt die Regulierung wie folgt: Die Stufe 12 wird überdrückt, danach kann die Hitze durch rückwärts Drehen des Schalters reguliert werden.

Änderungen bleiben vorbehalten