

VORSCHRIFT FÜR DIE TÄGLICHE REINIGUNG

Verwenden Sie das **Waschprogramm täglich**, um Fettansammlungen zu vermeiden und eine einwandfreie Funktion des Fri-Jado TDR AC-Grills zu gewährleisten.

WICHTIG: Verwenden Sie nur die Fri-Jado-Reinigungstabletten gemäß dieser Reinigungsvorschrift. Verwenden Sie die Tabletten oder Patrone nicht in einem anderen Gerät als dem Fri-Jado TDR AC-Grill.



Weitere Informationen finden Sie im Storyboard, im Benutzerhandbuch oder unter www.frijado.com/support.



Vor dem Start des Reinigungsprogramms die abgefallene Teile und groben Fettreste von den unteren Filtersieben im Grill entfernen.

Beginn des täglichen Reinigungszyklus:

1. Nehmen Sie den Tablettenspender.
2. Nehmen Sie 4 Tabletten aus dem Behälter und schließen Sie den Deckel.
3. Öffnen Sie den Tablettenspender und setzen Sie die Tabletten ein:
 - 2 Tabletten auf der obersten Ebene.
 - 2 Tabletten auf der unteren Ebene.
4. Schließen Sie den Tablettenspender.



5. Öffnen Sie die Tür des Grills.
6. Platzieren Sie den Spender im Grill.
7. Schließen Sie die Tür des Grills.

8. Drücken Sie die linke Auswahltaste.



- Wählen Sie **CLEAN** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **DAILY** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **YES** und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie auf **START**.

Das Reinigungsprogramm wird gestartet.

9. Nach Beendigung des Reinigungsprogramms Tablettenspender, Ablenkplatten und Filtersiebe herausnehmen und manuell abspülen. (siehe Storyboard für weitere Informationen).

Prüfen Sie den Grill und reinigen Sie ihn bei Bedarf manuell.

10. Filtersiebe und Ablenkplatten wieder in den Grill einsetzen.

Der Grill ist nun einsatzbereit.